


## Bewehrungsanschluss Plexus zweireihig



Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie werden im Verwehrkasten aus profiliertem, verzinktem Blech zur sicheren Schubkraftübertragung geliefert. Die kurzen Seitenwangen gewährleisten eine allseitige Betondeckung des Verwehrkastens. Der Anschluss ist lagegenau und unverschiebbar auf die Schalung zu nageln. Nach dem ersten Betonierabschnitt Kunststoffdeckel mittels Hammer entfernen. Rückbiegen der Bewehrungsstäbe mit einem Rückbiegerohr, dessen Innendurchmesser nur wenig größer ist als der Stabdurchmesser. Rohr bis zum Krümmungsbeginn aufstecken

und durch stufenweises Biegen und jeweiliges Nachfassen in Richtung Rückbiegestelle die Bewehrungsstäbe in Soll-Lage bringen. Hin- und Rückbiegen vermeiden! Den in der Fuge verbleibenden Verwehrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln! Betonverschmutzungen vermeiden! Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2. ermittelt.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBK101009H	Priključni element za armaturu Plexus 2-redan 10/100, 1,25m, 6kom/bunt, 16bunt/pal	ST
ZBK101515H	Priključni element za armaturu Plexus 2-redan 10/150, 1,25m, 4kom/bunt, 20bunt/pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)